

Instruction de montage

Montage :

Dépliez le châssis vers le haut en le tenant par le guidon, jusqu'à ce que les deux poignées de verrouillage s'enclenchent.

Rangement:

Tirez en même temps vers vous sur les deux poignées de verrouillage, puis repliez sur lui même le châssis.

CONTENU DE LA LIVRAISON



Montage châssis

1. Dépliez le châssis vers le haut en le tenant par le guidon, jusqu'à ce que les deux poignées de verrouillage s'enclenchent.



2. Drücken Sie den Knopf des Hinterrades und schieben dieses gleichzeitig auf die Achse bis es nicht mehr weiter geht – lassen Sie den Knopf wieder los. Ziehen Sie zur Kontrolle am Rad, ob es auch fest sitzt.
3. Schieben Sie die Vorderräder mit der Stange in die dafür vorgesehene Führung bis es mit einem Klick einrastet.



La poussette doit être comme sur l'image



Les roues pivotantes



Pour bloquer les roues avant en position « droit devant » abaissez le loquet de chaque roue. Pour libérer les roues : levez le loquet de chaque roue, elles peuvent alors pivoter à 360°.

Conseil: Les roues et l'axe doivent être tenus propres et graissés régulièrement avec l'huile pour machines ou W30.

Montage du landau

Dépliez le landau et clipsez les deux bras métalliques dans les rainures du fond du baquet tout en maintenant bien déplié le baquet du landau.

(Voir Photos ci-dessous)



Mettre en place la housse de protection en coton dans le baquet du landau en la fixant avec précaution sur les scratchs présents à l'extérieur du baquet.



Placer le couvre jambes sur le landau et fixez le en utilisant les boutons pression prévus à cet effet.

Pour fixer le landau sur le châssis, placez les tétons situés sur la partie basse du baquet dans les encoches correspondantes situées sur le châssis. Vous entendrez alors un clic. Vérifiez que le baquet est bien verrouillé sur le châssis



Conseil: Vérifiez que le baquet est bien verrouillé sur le châssis

Montage siège sport



Placez le siège de telle sorte que les deux crochets sur le dessous de celui-ci s'engagent dans les encoches de fixation du châssis



Dépliez les barres latérales et verrouillez les.



Installez la barre de sécurité :

Ouvrez les fixations de la barre de sécurité, fixez-la sur le châssis et refermez-les afin de verrouiller la barre de sécurité.



Ajustez le repose-pied comme souhaité :

Pour ajuster le repose-pieds, poussez les deux boutons comme illustré en même temps et ajustez le dans la position souhaitée.



Réglage du dossier :

Tirez la barre du dossier vers le haut et placez le siège sur la position souhaitée.



Montage Cosy sur le châssis

Le principe de montage et démontage est le même que pour le landau.

Photo.1 Installez les adaptateurs à la cuvette du Cosy.

Important : Respectez le sens de montage des adaptateurs, vous devez les installer de la même façon que sur l'image.



Puis montez et démontez le Cosy sur le châssis de la même façon que pour le landau.

Puis appuyer en même temps sur les boutons de la capote du cosy afin d'ajuster son ouverture à la position souhaitée.



Démontage du Cosy :

Pour démonter le Cosy, tirez sur les deux manettes situées sur les cotés de celui-ci afin de libérer le Cosy du châssis.

(comme indiqué sur la photo ci-dessous)



Pliage du châssis

Tirez les deux poignées de verrouillage en même temps vers vous, et repliez le châssis sur lui-même.



Puis appuyez sur les sécurités situées de chaque côté (en dessous des poignées de verrouillage) et repliez le châssis sur lui-même.



AVERTISSEMENT

Vérifier avant utilisation que la poussette n'est pas endommagé et déchiré, que toutes les pièces sont déchaussées ou brisées, dans ce cas, n'a pas utiliser la poussette.

AVERTISSEMENT

Ne laissez pas votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT

Utilisez le landau jamais en force (forte pression).

Un accent fort sur la poignée réversible ou d'autres pièces métalliques et composés en matière plastique peut conduire à la fissuration et au gauchissement. En particulier, lorsque le

roues pivotantes et poignée réversible se trouve sur le même côté se trouvent.

AVERTISSEMENT

Vérifier avant l'utilisation, que tous les éléments de la poussette sont bien fixés.

AVERTISSEMENT

D'utiliser la poussette dans des escaliers ou des marches, et avec une charge trop lourde, vous risquer de endommager cet équipement et mettre en danger votre enfant.

AVERTISSEMENT

Garer la poussette toujours avec le frein bloqué, être prudent dans le transports publics, garer avec le frein bloqué sur une base solide.

Vérifier avant l'utilisation, que tous les éléments de la poussette sont bien fixés.

AVERTISSEMENT

Poussettes, poussettes canne, couffin ne sont pas de lit d'appoint ou un berceau et peut être utilisé que pour le transport.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que votre enfant est hors de portée, pour éviter les blessures pendant vous déplier et replier la poussette.

AVERTISSEMENT

Ne laissez pas votre enfant jouer avec la poussette.

AVERTISSEMENT

Des charge fixée au guidon affecte la stabilité de la poussette, une charge trop lourde peut causer des dommages à la poussette et mettre en danger votre enfant.

AVERTISSEMENT

Ce modèle est adapté pour 1 enfant.

AVERTISSEMENT

Le repose-pieds peut être chargé dans une position horizontale seulement jusqu'à 5 kg et ne pas utiliser comme un marchepied. Que dans la position verticale une charge pouvant aller jusqu'à 15kg.

AVERTISSEMENT

La nacelle, couffin, siège sport qui fait poussette canne, n'ont pas adaptée pour un transport en voiture.

La France est l'un des derniers pays où les nacelles sont autorisées en voiture...

Comme tous les produits sont dans la norme européenne, il n'y a pas de fixation pour la nacelle.

Seul le siège auto / cosy est adapté pour transporter votre bébé dans la voiture.

AVERTISSEMENT

Utiliser impérativement ce harnais, si votre enfant est capable s'asseoir tout seul. Mettre toujours harnais entrejambe et harnais d' hanche ensemble!

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la poussette est vraiment bien arrêter et on position de sécurité avant d'appliquer le frein

Sinon, le mécanisme de frein peut être endommagé!

Avant d'utiliser vérifier si tous les composés et rehausse sur leur solidité.

AVERTISSEMENT

La poussette est seulement sûr si toutes les connexions sont bien engagés.

Toujours utiliser le système de retenue.

AVERTISSEMENT

Il s'agit de bien vérifier que l'unité de la nacelle ou le siège sport ou siège auto est correctement engagé dans le châssis, avant l'utilisation.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, utilisez uniquement des pièces d'origine accessoires et pièces détachées.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que avant de mettre et prendre l'enfant, dans la poussette, le frein est toujours fermé.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de la planche à roulettes, risque que la fonctionnalité de la poussette interférer et est à vos propres risques.

AVERTISSEMENT

Si vous conduire et utiliser la poussette avec des pièces et des vis desserrées, conduire à

des dommages indirects et donc l'abrogation de la réclamation.

AVERTISSEMENT

Le siège sport n'est pas approprié pour des enfants de moins de 6 mois.

AVERTISSEMENT

Lors du pliage et de mettre le châssis, le pivotement de guidon et pendant le réglage du dossier

peuvent survenir de points de raccordement, à négligence peut entraîner des blessures.

AVERTISSEMENT

Ce produit n'est pas approprié pour les coureurs ou le patinage à roulettes.